着ッカバーAD取扱説明書

この度は着ッカバーAD for W-ZERO3 ADVANCED[es]をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
末永くご使用いただくため、ご一読いただけますようお願い申し上げます。

【専用ストラップの取り付け】





【ご注意】
コネクタを外す時はリリースレバーの両側を押してまっすぐに静かに引き抜いてください。リリースレバーの押し方が足りないと片側だけしかロックが外れず斜めに抜けることが有ります。斜めに抜けたまま無理に抜くとフックが折れてしまいます。

【着ッカバーの取り付け方 :フルカバースタイル】

右側の樹脂パッドを最初に奥まで当ててから装着してください。装着時にディスプレイ下端に着ッカバー下端を合わせて取り付けます。右側を後から装着するようにすると樹脂パッドが徐々にずれてしまいますので、ご注意ください。

【着ッカバーの取り付け方 :パネルタッチスタイル】

右側の樹脂パッドを最初に奥まで当ててから装着してください。装着時に右手人差し指を着ッカバー上辺に当てて取り付けます。右側を後から装着するようにすると樹脂パッドが徐々にずれてしまいますので、ご注意ください。



【着ッカバーのはずし方】

左手親指を本体に掛け、右手親指で着ッカバー左側の樹脂パッドを引き上げてください。右側から外すと樹脂パッドが徐々にずれてしまいますので、ご注意ください。



【仮固定】

着ッカバーを外してW-ZERO3を使用する場合、着ッカバーを写真のように仮固定できます。
このときも右側から取り付け、左側から外すようにしてください。